

Hur man beställer rätt spridare

Det enklaste sättet att beställa nya spridare är att läsa av mast ID-numret längst ner på maströret och beställa spridarna genom någon av våra återförsäljare. Om mast ID-numret är svårt att läsa av går man tillväga så här:

- Vilken mast profil? Mät masten längskepps och tvärskepps och jämför med tabeller på sid 10. För master tillverkade tidigare än 2002 (E, D, R and P profiler), se Version 6 av vår katalog, www.seldenmast.com.
- Vilket spridarfäste? Läs av de artikelnummer som finns på fästena.
- Vilken längd? Mät längden på spridaren utefter spridarens framkant, exklusive spridar-nocken (L).
- Behöver du styrbord eller babord spridare? Vi rekommenderar dig att byta båda för att få exakt samma vinkel.
- Om du har en flerspridarrigg, ange vilket spridarpar du behöver (nedre, mellersta eller övre).
- Vilken vinkel? Om du anger L och S (mm) så räknar vi ut vinkeln.

