



Kits drisse

Seldén propose des kits drisse complets en différentes dimensions et longueurs. La drisse est à finir par votre gréeur local.

Enlever l'ancienne drisse et la mesurer. Si l'ancienne drisse n'existe plus, prendre la hauteur du mât et multiplier par deux. Vérifier la longueur du câble (si nécessaire) et ajouter la longueur nécessaire si la drisse revient au cockpit.

Drisses mixtes pour génois,

Cordage polyester 16 fuseaux, câble 7x19

N°art.	Diam./long. Câble, mm	Cordage bleu. diam./long, mm	Mousqueton
602-001-06	3/10000	8/13000	307-203
602-002-14	4/13000	10/16500	307-204
602-003-14	5/15000	12/19000	307-338
602-004-10	6/17000	12/21000	307-338



Kit drisse génois.



Kit drisse grand-voile.

Drisses mixtes pour grand-voile,

Cordage polyester 16 fuseaux, câble 7x19

N°art.	Diam./long. Câble, mm	Cordage bleu. diam./long, mm	Mousqueton
602-001-07	3/10000	8/13000	307-003
602-002-15	4/13000	10/16500	307-005
602-003-15	5/15000	12/19000	307-021
602-004-11	6/17000	12/21000	307-024