

Förstagsfäste

Monteringsinstruktion

O: 22 517-904-01	O: 35 517-905-01	O: 50 517-911-01
Verktyg: <ul style="list-style-type: none">• Borrmaskin• Rundfil• Ø 4.9 mm borrhål• Ø 8 mm borrhål• Hammare• Sticksåg• Skruvmejsel• Popnitverktyg• (Dorn ca Ø 2.0 mm) Fästelement: 6 popnit LD639 (Ø 4,8 x 9,9)	Verktyg: <ul style="list-style-type: none">• Borrmaskin• Rundfil• Ø 6,5 mm borrhål• Ø 10 mm borrhål• Hammare• Sticksåg• Skruvmejsel• Popnitverktyg• (Dorn ca Ø 2.5 mm) Fästelement: 4 popnit LD850 (Ø 6.4 x 12.7)	Verktyg: <ul style="list-style-type: none">• Borrmaskin• Rundfil• Ø 6,5 mm borrhål• Ø 10 mm borrhål• Hammare• Sticksåg• Skruvmejsel• Popnitverktyg• (Dorn ca Ø 2.5 mm) Fästelement: 6 popnit TPL/D 850 (Ø 6.4 x 12.7)

Tillvägagångsätt:

1. Ta loss kroken från plåten och anbringa korrosionsskydd på undersidan av plåten.
2. Placera plåten centriskt på mastens framkant med den smala ändan nedåt. Borra med, Ø 4.9 mm (O:22) eller Ø 6,5 mm (O:35 & O:50) borrhål för popniten med plåten som mall.
3. Montera de 4 alt. 6 popniten.
4. Borra med Ø 8 mm (O:22) eller Ø 10 mm (O:35 & O:50) borrhål genom mastväggen i övre och nedre ändarna av de avlånga hålen i plåten.
5. Såga bort mastväggen mellan de borrhålen. Jämna till hålkanterna med fil.
6. Provmontera beslagets krok. Delen med det gängade hålet träds först in i plåtens övre hål.
7. Slå ut kvarvarande popnitsplintar.
8. Träd stagets ändstycke på kroken, och montera kroken i plåten. Montera låsskruven med bricka i kroken.
OBS: O-ringen på kroken skall förhindra att kroken faller in i masten

